

# Neonröhren wassergeschützt abdichten

Ein beliebter Platz für die Neonröhren ist der Unterboden des Rollers. Leider sind die Standard Neonröhren aber nicht von Haus aus wasserdicht, so dass es Probleme bei Fahrten im Regen geben kann. Die Röhre wasserdicht umzubauen ist allerdings sehr einfach.

Folgende kleine Anleitung soll euch zeigen wie, wir es an unseren Roller gelöst haben:

1. Der Starter muß an einen wassergeschützten Bereich des Rollers installiert werden. zB. Toolbox, Batteriefach etc.



2. Die Endstücke sind angeklebt. Durch vorsichtiges drehen und ziehen lassen sich diese entfernen.



3. Zum Abdichten mischen wir einen schnell härtenden 2-Komponenten Kleber, wie ihr ihn in jedem Bauhaus bekommen könnt, an (Achtet beim Kauf darauf das der Kleber eine Aushärtzeit von max. 10 Minuten hat)



4. Schiebt die Neonröhre in die richtige Position in der Schutzröhre und füllt das eine Ende mit dem Kleber. Bewegt die Röhre so, das der Kleber nicht nach unten durchläuft. Nach ca.3 Minuten ist der Kleber angehärtet und fließt nicht mehr. Das gleiche müsst ihr jetzt auf der anderen Seite durchführen.



5. Jetzt könnt ihr die Endstücke wieder aufstecken. Fertig und absolut wasserdicht.



Unterwasserlicht.

